

■初期設定時

機種	Step1	Step2	Step3	Step4	Step5	Step6	備考
IS03 Ver2.1	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS03 Ver2.2	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS04 (REGCA Phone)	設定	ワイヤレス設定	モバイルネットワーク	高度な設定	ID/パスワード設定		
IS06 (SERBUS e)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS08 (HTC EVO MMXK Ver2.2)	設定	無線とネットワーク	携帯ネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワードの設定		ID/パスワードの保存不可 利用時に個人入力が必要 ID/パスワードの保存不可 利用時に個人入力が必要
IS08 (HTC EVO MMXK Ver2.3)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク設定	詳細設定	ID/パスワードの設定		
IS110A (SC2ch)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS110H (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS120H (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS118 (Opera mini)					D.e-Netワイヤレス利用不可		
isa Inobar A01	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS11T (REGCA Phone)	設定	ワイヤレス設定	モバイルネットワーク	高度な設定	ID/パスワード設定		
IS1PT (Windows® Phone)	設定	ワイヤレス設定	高度な設定	設定を有効にする	ID/パスワードのテキスト入力	OK	設定を有効にした後、ID/PASSを入力します。
ES010PT	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	ID/パスワードの設定		
IS1PT (MIRACO)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	ID/パスワードの設定		
ISW10T (HTC EVO 3D)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク設定	詳細設定	ID/パスワードの設定		
ISW1M (MOTOROLA PHOTON)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワードの設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
ISW11F (ARROWS Z)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	ID/パスワード設定		WMAK連携時は設定を有効にすることが出来ません。CPAご利用時は コアクエストによって、WMAKでも利用可能になります。
IS11K (OSIMO)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS130H (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS14H (MEDIAS)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
iPhone4S					D.e-Netワイヤレス利用不可		
IS14SH (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS1P (ARROWS ES)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	ID/パスワード設定		
IS11LG (Optimus X)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	ID/パスワード設定		
isa Inobar C01	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
ISW11SC (GALAXY SII WMAK)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
IS10M (MOTOROLA RAZR)	設定	ワイヤレスとネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	ID/パスワードの設定		
IS12S (Opera mini HD)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA接続		
ETW11AA (ゼノスタプレット)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	CPA	アクセスポイントの編集	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
ISW13HT (HTC J)	設定	(ワイヤレスネットワーク内) モバイルネットワーク	CPA接続設定	ID/パスワードの設定			WMAK連携時は設定を有効にすることが出来ません。CPAご利用時は コアクエストによって、WMAKでも利用可能になります。
URBANO PROGRESSO (S2N12C)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワードの設定	D.e-Netワイヤレス利用不可
AQUOS PHONE SERIE (S2N12A)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
AQUOS PHONE SL (IS150H)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
AQUOS PHONE OL (IS151H)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワードの設定	サービス開始前に実施されるID/パスワードを入力します。
ARROWS Z (S2N13F)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	高度な設定	ID/パスワード設定		
iPhone6					個別マニュアル参照		
Xperia VL (SOL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他の設定	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA設定		保存
GALAXY S III Progre (SCL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他の設定	モバイルネットワーク	CPA接続設定	詳細設定		
AQUOS PHONE SERIE (SCL21)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定		
ARROWS of (FUL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	高度な設定			
Optimus Q (GL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	手動設定		
VEGA (PTL21)	設定	(モバイルネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	Manual		
Q'oma TYPE-L (CAL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	CPAアクセスポイント設定	<以下の情報へ入力> ①APN:ドメイン名 ②接続ドメイン名 ③ユーザー名:ID#ドメイン名 ④パスワード:パスワード ⑤接続タイプ:「PAP」or「CHAP」を選択 ⑥PAPまたはCHAPは選択し、しない
DIGNO S (KTL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定		
AQUOS PAD (SHT11)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	<以下の情報へ入力> ①ID/パスワード設定:ID#ドメイン名およびパスワード ②APN設定:ドメイン名 ③PPP接続方式:「PAP」or「CHAP」を選択
HTC J butterfly (TL21)	設定	ワイヤレスとネットワーク内) モバイルデータ	アクセスポイント名	CPA	<以下の情報へ入力> ①APN:ドメイン名 ②ユーザー名:ID#ドメイン名 ③パスワード:パスワード ④接続タイプ:「PAP」or「CHAP」を選択	メニュー(画面右上)	保存
XPERIA UL (SOL22)	設定	その他の設定	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA設定		保存
HTC J One (PTL22)	設定	ワイヤレスとネットワーク内) モバイルデータ	アクセスポイント名	CPA	<以下の情報へ入力> ①APN:ドメイン名 ②ユーザー名:ID#ドメイン名 ③パスワード:パスワード ④接続タイプ:「PAP」or「CHAP」を選択	メニュー(画面右上)	保存
AQUOS PHONE SERIE (S2E22)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワード設定	<以下の情報へ入力> ①ID/パスワード設定:ID#ドメイン名およびパスワード ②APN設定:ドメイン名 ③PPP接続方式:「PAP」or「CHAP」を選択
URBANO LH (KTY21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定		
isa (LGL22)	設定	(ネットワーク内) デザリングとネットワーク	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	手動設定		画面したアイコン右 保存
Xperia Z1 (SOL23)	設定	その他の設定	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA設定		保存
GALAXY Note3 (SCL23)	設定	(ネットワーク接続内) その他の設定	モバイルネットワーク	CPA接続設定	詳細設定		

機種	Step1	Step2	Step3	Step4	Step5	Step6	備考
IS03 Ver2.1	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS03 Ver2.2	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS04 (REGZA Phone)	設定	ワイヤレス設定	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		
IS05	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS06 (SFRILE a2)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
ISW11HT (HTC EVO VMAX Ver2.0)	設定	無線とネットワーク	携帯ネットワーク設定	高度な設定	ID/パスワードの設定	設定を有効にする	ID/パスワードの保存不可 利用時に毎回入力が必要
ISW11HT (HTC EVO VMAX Ver2.0)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク設定	詳細設定	ID/パスワードの設定	設定を有効にする	ID/パスワードの保存不可 利用時に毎回入力が必要
IS110A (Q10me)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS110M (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS120H (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS15 (Qseries zero)							Demotワイヤレス利用不可
ide infoBar A01	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS1TT (REGZA Phone)	設定	ワイヤレス設定	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		
IS1T (Windows Phone)	設定	ワイヤレス設定	高度な設定	設定を有効にする	設定を有効にする	OK	設定を有効にした後、ID/パスワードを入力します。
ES20PT	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		
IS11PT (MR4C3)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		
ISW11HT (HTC EVO 3D)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク設定	詳細設定	ID/パスワードの設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
ISW11M (MOTOROLA PHOTON)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
ISW11F (ARROWS Z)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		WMAX通信時は設定を有効にすることができません。CPAご利用時は別途のご利用をお勧めします。
ISW1K (Q1000)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS13SH (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS11M (MEDIAS)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
iPhone4S							Demotワイヤレス利用不可
IS140H (AQUOS PHONE)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS1F (ARROWS S2)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		
IS11G (Optimus X)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	設定を有効にする		
ide infoBar 001	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
ISW18C (GALAXY S2 WMAX)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS19M (MOTOROLA RAZR)	設定	ワイヤレスとネットワーク	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
IS18 (Qseries zero HD)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA接続		
ISW11AK (ビジネススマートフォン)	設定	無線とネットワーク	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	CPA		
ISW11HT (HTC EVO 3D)	設定	(ワイヤレスとネットワーク内) モバイルネットワーク	CPA接続設定	設定を有効にする			WMAX通信時は設定を有効にすることができません。CPAご利用時は別途のご利用をお勧めします。
URBANO PROCESSOR (ISW18C)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	Demotワイヤレス利用不可
AQUOS PHONE SERIE (ISW180H)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
AQUOS PHONE SL (IS18SH)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
AQUOS PHONE OL (IS17SH)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。再接続は必要ありません。
ARROWS Z (ISW13F)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		
iPhone5							個別マニュアル参照
Xperia VL (SOL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他の設定	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA接続		3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。 2CPA接続失敗時の動作 CPA接続が失敗した場合でも、エラーが表示されます。ステータスが接続中のままでも、エラー表示されない場合は、接続が失敗しています。
GALAXY S III Progra (SOL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他の設定	モバイルネットワーク	CPA接続設定	設定を有効化		3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。
AQUOS PHONE SERIE (SOL21)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	CPA接続を有効にする	3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。 2ハンドダウン時の動作 LTEから3G/LTEハンドダウンする際に、CPAの切断・再接続が実施される場合があります。その際、端末側がアドレスが変わる場合があります。
ARROWS of (SOL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。 2CPA接続 CPA接続中に、Wi-FiをONにすると、CPAアイコンはそのまま表示されますが、通信はWi-Fiへ再接続となります。
Optimus G (SOL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	手動設定		3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。
VEGA (FL21)	設定	(モバイルネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	Manual		3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。 2CPA接続失敗時の動作 CPA接続が失敗した場合でも、エラーが表示されます。画面上部LTE/3Gが表示されるかどうかで判断してください。
Q'omo TYPE-L (SOL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	接続モード	3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。 2CPA接続失敗時の動作 CPA接続が失敗した場合でも、エラーが表示されます。画面上部LTE/3Gが表示されるかどうかで判断してください。
DIQNO S (KYL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。
AQUOS PAD (SH21)	設定	(無線とネットワーク内) ネットワーク設定	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	CPA接続を有効にする	3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。
HTC J butterfly (FL21)	設定	(ワイヤレスとネットワーク内) モバイルデータ	アクセスポイント名	CPA	利用する際には、CPAを選択します。戻す時はLTE NETを選択します。		3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。
XPERIA UL (SOL22)	設定	その他の設定	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA接続		3Wi-Fiの接続 Wi-Fi接続中はCPA接続ができません。 CPA接続を実施する場合は、必ずWi-FiをOFFにしてください。
HTC J One (HT22)	設定	(ワイヤレスとネットワーク内) モバイルデータ	アクセスポイント名	CPA	利用する際には、CPAを選択します。戻す時はLTE NETを選択します。		
AQUOS PHONE SERIE (SH22)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	CPA接続を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。戻す時はFOMAを選択します。
URBANO L01 (KYL21)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。戻す時はFOMAを選択します。
ini (SOL22)	設定	(ネットワーク内) デザリングとネットワーク	モバイルネットワーク	アクセスポイント名	手動設定		
Xperia Z1 (SOL22)	設定	その他の設定	モバイルネットワーク	高度な設定	CPA接続		利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。戻す時はFOMAを選択します。
GALAXY Note3 (SOL22)	設定	(ネットワーク接続内) その他の設定	モバイルネットワーク	CPA接続設定	設定を有効化		
AQUOS PHONE SERIE (SH22)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	CPA接続を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。戻す時はFOMAを選択します。
ARROWS Z (FL22)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	高度な設定	設定を有効にする		
DIQNO M (KYL22)	設定	(無線とネットワーク内) その他	モバイルネットワーク	auネットワーク設定	高度な設定	設定を有効にする	利用する際には、FOMA/3G/LTEに切り替えます。戻す時はFOMAを選択します。

法人 推奨	機種	CPA接続中のEzメール送受信	CPA設定中のEzメール設定 「その他の設定」「設定更新」へのアクセス	EメールからのURLto
○	IS03 (OS 2.1)	○	○	○
	IS03 (OS 2.2)	○	×	○
	IS04	× (着信通知の受信のみ可)	×	○
	IS05	○	×	○
○	IS06	× (着信通知の受信のみ可)	×	○
○	EVO Ver2.2	× (未対応)	× (未対応)	○
○	EVO Ver2.3	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
○	IS11CA	○	○	○
	IS11SH	○	○	
	IS12SH	○	○	
	IS11S			
	iida infobar A01	○	○	
	IS11T	○	×	
	IS12T	×	×	
○	EIS01PT	○	○	
	IS11PT (MIRACH)	○	○	
	ISW12HT (HTC EVO 3D)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	
	ISW11M (MOTOROLA PHOTON)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	ISW11F (ARROWS Z)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	ISW11K (DIGNO)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	IS13SH (AQUOS PHONE)	○	○	○
	IS11N (MEDIAS)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	iPhone4S			
	IS14SH (AQUOS PHONE)	○	○	○
	IS12F (ARROWS ES)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	IS11LG (Optimus X)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	iida infobar C01	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	ISW11SC (GALAXY SIII WIMAX)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	IS12M (MOTOROLA RAZR)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	IS12S (Xperia acro HD)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	ETBW11AA (ビジネスタブレット)	—(Eメール非対応機種)	—(Eメール非対応機種)	○ (Gmailで確認)
	ISW13HT (HTC J)	× (着信通知の受信のみ可)	×	○
	URBANO PROGRESSO (ISW12K)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	AQUOS PHONE SL (IS15SH)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	AQUOS PHONE CL (IS17SH)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	ARROWS Z (ISW13F)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	iPhone5	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	Xperia VL (SOL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	GALAXY SIII Progre (SCL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	AQUOS PHONE SERIE (SHL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	ARROWS ef (FJL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	Optimus G (LGL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	VEGA (PTL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	G'zOne TYPE-L (CAL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	DIGNO S (KYL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	AQUOS PAD (SHT21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	HTC J butterfly (HTL21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	XPERIA UL (SOL22)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	HTC J One (HTL22)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	AQUOS PHONE SERIE (SHL22)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	URBANO L01 (KYY21)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	isai (LGL22)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	Xperia Z1 (SOL23)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	GALAXY Note3 (SCL22)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	AQUOS PHONE SERIE (SHL23)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	ARROWS Z (FJL22)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○
	DIGNO M (KYL22)	アドレス変換オプション有の場合:○ アドレス変換オプション無の場合:×	×	○

